AirOzone

MODELO: AirOzone V2

MANUAL DE USO

Generador de Ozono: AirOzone V2

El Generador de Ozono AirOzone V2 portátil es un cañon de ozono construido en una robusta caja de acero inoxidable, con una maneta en la parte superior. Además cuenta de patas anti-deslizantes. Está diseñado para aplicaciones donde se requiera un generador móvil pudiendo aprovecharlo tanto para
tratamientos de choque como aplicaciones continuadas, en sistemas ambientales (salida mediante ventilador impulsor de aire). Con él , conseguiremos limpieza y desinfección en todo tipo de locales y salas mediante el tratamiento del aire ambiente.

Incorpora un temporizador en la parte superior, pudiendo el usuario programar de 0 a 60 minutos.

INSTALACIÓN

El modelo AirOzone V2 es un generador de ozono portátil que se puede utilizar en cualquier posición, tanto vertical como horizontal.

Es muy importante dejar libres la entrada de aire trasera ya que el ventilador interior necesita de una gran aportación de aire, y en el caso de no tener la suficente distancia a los objetos circundantes, se podría cortar el flujo de aire reduciendo la capacidad de actuación y efectividad del equipo.

La durabilidad y los intervalos de mantenimiento del equipo están marcados por la calidad del aire que el generador utiliza. Procurar que la sala donde esté situado el equipo esté limpia (libre de polvo en suspensión) y sin humedad, ya que es el aire ambiente el que el equipo utiliza para generar el ozono.

Un aire sucio o húmedo puede deteriorar las válvulas productoras de ozono, obligando a reducir el tiempo entre mantenimientos (limpieza de válvulas) e incluso podría llegar a deteriorarlo. Conectar el generador a la red de 200V mediante un enchufe equipado con toma de tierra. Accionar el interruptor de puesta en marcha y el equipo empezará a funcionar, manteniéndose hasta que el tiempo marcado previamente en el temporizador finalice.

CARACTERISTICAS

En el generador de ozono AirOzone V2, encontramos distintos botones, indicadores, que a continuación explicaremos, TEMPORIZADOR, BOTÓN ENCENDIDO, ENTRADA AIRE, ENCHUFE y BOTÓN VERDE



AirOzone V2 Hogar cuenta con un temporizador que debemos programar, desde los 0 hasta los 60 minutos. Pudiendo elegir, el tiempo que necesitamos para higienizar la estancia. El botón ON/OFF deberemos accionarlo para encender o bien apagar el generador. Nos encontraremos con los iconos: -- y O.

La entrada de aire que encontramos en la parte trasera, no debe estar cubierta, siempre hemos de dejar la entrada de aire libre de cualquier prenda o superficie que obstruya la entrada.

Botón verde: una vez el generador este en funcionamiento, el botón verde se encenderá. El generador de ozono AirOzone V2, cuenta con una toma de corriente de tierra de 220V.

MODO DE EMPLEO

Una vez calculado el tiempo debemos colocar el generador a una altura de entre **40 y 150 cm** des del suelo y encenderlo para que empiece la producción de ozono.

Debemos asegurarnos de que, mientras el generador permanezca encendido, **no haya personas o animales** en la habitación o estancia que está siendo higienizada.

Cuando el proceso haya finalizado solo deberemos esperar un tiempo prudencial de entre **15 y 20 minutos** para asegurarnos de que el ozono se ha volatilizado, o bien ventilar la habitación abriendo las ventanas durante **5 o 10 minutos.**

El tiempo de USO, será de un minuto por cada cuatro metros cuadrados a cubrir.



Bajo ningún concepto AirOzone será responsable de ningún daño indirecto, especial, incidental, punitivo o consecuente de cualquier tipo que surja a causa del mal uso de nuestros productos.